

Cinturino

Il cinturino tocca direttamente la pelle e si sporca di sudore o polvere. Per questo motivo l'incuria può accelerare il deterioramento del cinturino o provocare irritazione alla pelle o macchie sul bordo della manica. L'orologio richiede molta attenzione durante gli utilizzi prolungati.

⚠ AVVERTENZA

- **Cinturino in tessuto**
 - L'olio naturale della pelle e lo sporco aderiscono facilmente al cinturino per via della sua struttura intrecciata.
 - Fare attenzione a sfilacciamenti, danni e simili che si potrebbero verificare qualora il prodotto si impigliasse in altri oggetti.
 - Si noti che il cinturino potrebbe scolorirsi a causa dell'attrito se si bagna di sudore o pioggia e che potrebbe trasferire colore sugli abiti.
 - Fare attenzione all'elettricità statica causata dall'attrito con il materiale degli abiti.
- Se follo naturale della pelle o lo sporco dovessero aderire al cinturino, pulirlo immediatamente con un panno asciutto o simile.
- Far asciugare il cinturino in un posto areggiato lontano dalla luce solare diretta.
- La trama del cinturino può subire modifiche se viene lavata immergendola in acqua per lungo tempo.
- Dopo aver indossato il prodotto nell'acqua di mare, ad esempio durante immersioni o attività simili, risciacquare il cinturino a sufficienza, in modo da rimuovere completamente la salsedine.
- Si noti che il cinturino potrebbe scolorirsi se lasciato esposto alla luce solare diretta.

Note sulle irritazioni alla pelle e sulle allergie

Le irritazioni alla pelle provocate dai cinturini dipendono da diverse cause, quali allergie ai metalli o ai pellami, oppure possono essere provocate da reazioni alla frizione con la polvere o con il cinturino stesso.


Note sulla lunghezza del cinturino

Regolare il cinturino per lasciare un po' di spazio sul polso e permettere un minimo di aerazione. Quando si indossa l'orologio, lasciare uno spazio sufficiente per inserire un dito tra il cinturino e il polso.



Come montare un cinturino di tipo a scorrimento


Questo cinturino è dotato di un meccanismo che ne rende facile la sostituzione. Prima di sostituirlo leggere attentamente le istruzioni.



Far passare il cinturino lungo il fondello dell'orologio e quindi tra il lato a ore 6 della cassa e la barra a molla.


Far passare l'estremità del cinturino attraverso il passante fisso 1 sul lato a ore 6. Il cinturino è ora fissato alla cassa e l'orologio è pronto per essere indossato. Posizionare il corpo dell'orologio sul polso, far passare l'estremità del cinturino attraverso la chiusura e regolarlo alla lunghezza giusta.

- Rimozione del cinturino
Rimozione del cinturino dalla cassa.




- Montare un nuovo cinturino
Assicurarsi che le barre a molla siano fissate saldamente alla cassa.


Assicurarsi che la chiusura e i passanti fissi siano fissati e agganciati saldamente al cinturino.



Come illustrato sopra, posizionare l'orologio e il cinturino con la chiusura sul lato a ore 12 e far passare l'estremità del cinturino, dall'alto, tra il lato a ore 12 della cassa e la barra a molla.



Far passare l'estremità del cinturino direttamente attraverso il passante mobile e il passante fisso 2. Orientativamente, il cinturino dovrebbe essere abbastanza largo da consentire l'inserimento di un dito tra il polso e l'orologio.



Se il cinturino è troppo lungo, piegarne e fissarne l'estremità come illustrato sopra.