

### 時刻・カレンダーの合わせかた

- ボタンの名称とはたらき
  - ボタンAを押して「時刻・カレンダーモード」状態にしてください。
  - 他のモードになっている場合は、一度ボタンAを押して、メニュー表示にしてからボタンAを押して、「時刻・カレンダーモード」状態にしてください。



ボタンEを1回押すと、「曜日」表示から「都市名」(現在設定されている都市名)表示に替わりスクロール(右から左へ)表示し、また「曜日」表示に戻ります。

- 時刻・カレンダーの合わせかた
  - ボタンBを2〜3秒間押し続けると、「曜日」表示から「都市名」に替わり「FANTASMAデモステレーション」画面、状態になり、各モードの操作説明を繰り返していきます。止める場合はボタンA B C D E Iのいずれかのボタンを押してください。
  - ボタンBを2〜3秒間押し続けると、「ADJUST」が点滅し「時刻・カレンダー合わせ」状態になります。
  - ボタンDを1回押すことに合わせたいところ(点滅部)を選ぶことができます。
  - 年月日をセットすると「曜日」は自動的に設定されます。



ボタンDを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

- アラームの使い方
  - ボタンAを押して「アラームモード」状態にしてください。
  - ボタンCを押して「アラームモード」状態にしてください。
  - ボタンDを押して「アラームモード」状態にしてください。
  - ボタンEを押して「アラームモード」状態にしてください。
  - ボタンFを押して「アラームモード」状態にしてください。
  - ボタンAを押して「アラームモード」状態にしてください。



ボタンDを押すたびに修正箇所が変わります。

ボタンDを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンEを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンDを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンEを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンDを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンEを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンDを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンEを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンDを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンEを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンDを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンEを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンDを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンEを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンDを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンEを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンDを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンEを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンDを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンEを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。


ボタンDを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンEを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンDを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

### ストップウォッチの使いかた

- 1/100秒単位、最大計測時間は、9時間59分59秒99です。
- ラップ回数は、199回まで表示し、ボタン無操作で100時間以上放置された場合は自動的にストップします。




ボタンCを押して「ストップウォッチモード」状態にしてください。

- 普通の使いかた
  - 例:100メートル競争 (ボタンを押す順序: C C E )




スタート後「RUN」表示に切り替わります。

- ラップ/スプリット計測
  - 例:バスケットボール(ボタンを押す順序: C C C ... C E )



スタート後「RUN」表示に切り替わります。

- ストップウォッチとスプリット計測を併用する場合
  - 例:10,000メートル競争(ボタンを押す順序: C E E ... C E )



スタート後「RUN」表示に切り替わります。

ボタンDを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンEを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンDを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンEを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンDを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンEを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンDを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンEを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンDを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンEを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンDを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンEを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。



ボタンDを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンEを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンDを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。


### ターゲットタイマーの使いかた

- ターゲットタイマーの初期設定が2001年1月1日になっていきます。
- ターゲット日までの残り秒数をカウントします。残り1日を切ったら残り時間、1時間を切ったら残り分、1分を切ったら残り秒数表示のように表示が変わります。また、タイムアップ後は、秒、分、時、日というように表示が変わり、9999日までカウントします。
- 2001年1月1日の午前0時にタイムアップし、コーネリアス監修によるスペシャルエンターテイメントが、約1分間行われます。
- ターゲットタイムは、任意に設定することができます。初期設定は解除されます。
- 1999年1月1日から2048年12月31日までの1日単位で任意に設定できます。
- タイムアップ時は、タイムアップ音が5秒間鳴ります。(コーネリアス監修によるスペシャルエンターテイメントは行われません。)



ボタンDを押して「ターゲットタイマーモード」状態にしてください。

- ターゲットタイマー(初期設定:2001年1月1日)の使いかた
  - 例:残り日数(DAY) 731日、残り時間(HOUR) 23時間40分、残り時間(MIN) 53分48秒、残り時間(SEC) 59秒



ボタンDを押して「ターゲットタイマーモード」状態にしてください。

- ターゲットタイマーを任意に設定する場合の合わせかた
  - 例:2002年6月10日にセットする場合(初期設定の2001年1月1日は解除されます。)



ボタンDを押すことに合わせたいところ(点滅部)を選ぶことができます。

ボタンDを押すたびに修正箇所が変わります。

ボタンEを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンDを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンEを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンDを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンEを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンDを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンEを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンDを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンEを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンDを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンEを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンDを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンEを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンDを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンEを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンDを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンEを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンDを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

### 製品の説明

この時計には、デモステレーションの機能が付いています。

ボタンDを押すたびに修正箇所が変わります。

ボタンEを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンDを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンEを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンDを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンEを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンDを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンEを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンDを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンEを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンDを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンEを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンDを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンEを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンDを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンEを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンDを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンEを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンDを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンEを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンDを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンEを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンDを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンEを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンDを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンEを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンDを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンEを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。


ボタンDを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンEを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンDを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

### ワールドタイムの使いかた

- 世界38都市の国番号と現在時刻を表示します。
- SMALL表示のときは、国番号と都市名が表示され、LARGE表示にすると世界地図を表示します。



ボタンDを押すことに合わせたいところ(点滅部)を選ぶことができます。

ボタンDを押すたびに修正箇所が変わります。

ボタンEを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンDを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンEを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

### 電池交換後のお願い(システムリセット)

- 電池交換後や万一異常な表示(認めない表示など)をした場合、以下の操作を行ってください。
- システムリセットのしかた
- 「TIME」表示が「FANTASMA」表示にならない場合は、ボタンAを押して「FANTASMA」表示になり、その後ボタンAを押して「TIME」表示になります。
- ボタンAを押して「TIME」表示になり、その後ボタンAを押して「TIME」表示になります。
- ボタンAを押して「TIME」表示になり、その後ボタンAを押して「TIME」表示になります。

### コントラストの調節のしかた

- 表示のコントラスト(明るさ)調節ができます。
- 「時刻・カレンダーモード」のとき、ボタンEを約5〜6秒間押し続けると「コントラスト調節」状態になります。
- コントラストは、約15分で自動的に元の状態に戻ります。数字が映らない場合は、数字が映るようになるまで待たなければなりません。
- ボタンEを押して「コントラスト調節」状態になり、その後ボタンAを押して「TIME」表示になります。
- ボタンEを押して「コントラスト調節」状態になり、その後ボタンAを押して「TIME」表示になります。



ボタンEを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンDを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。

ボタンEを押して「秒」点滅状態にし、表示と同時にボタンCまたはボタンEを押すと「00」に合います。